



MR301-DIM



MR302-CCT



MR303-RGB/RGBW




MR305-RGBCCT

特点

- 2.4GHz (MESH) 无线传输技术，传输速度快，稳定性好，抗干扰能力强。
- 支持匹配多个设备，同时控制多个设备
- 模式状态、颜色和亮度可根据个人喜好调节
- 遥控器可与多个控制器匹配（控制距离30米）
- 随意控制灯光氛围，可应用于商用和家庭等不同空间的氛围照明
- 配备简易支架的便携式安装

兼容控制器

一个控制器可支持10个遥控器控制



MC10X Series

MC20X Series


MC30X Series

MC32X Series

MC50X Series

MC60X Series

尺寸



设备参数

电压	3V(AAA*2个)	传输频率	2.4G Hz(MESH)
待机功耗	15μA	控制距离	30M
发射功率	6dBm	遥控器尺寸	L110XW53XH20mm
装箱			
包装尺寸	L14.2XW4.2XH2cm/0.075kg	装箱(50 pcs)	L42.5XW26.5XH17cm/4kg

	<table><tr><th>对应设备型号</th><th> 开机/关机</th><th> 亮度+/-</th><th> 速度+/-</th><th> 模式+/-</th><th> 触摸色环</th></tr><tr><td>DIM</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>CCT</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>RGB</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>RGBW</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>RGBCCT</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>通断器</td><td> YES</td><td> NO</td><td> NO</td><td> NO</td><td> NO</td></tr></table>	对应设备型号	 开机/关机	 亮度+/-	 速度+/-	 模式+/-	 触摸色环	DIM	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES	CCT	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES	RGB	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES	RGBW	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES	RGBCCT	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES	通断器	 YES	 NO	 NO	 NO	 NO			
对应设备型号	 开机/关机	 亮度+/-	 速度+/-	 模式+/-	 触摸色环																																									
DIM	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES																																									
CCT	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES																																									
RGB	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES																																									
RGBW	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES																																									
RGBCCT	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES																																									
通断器	 YES	 NO	 NO	 NO	 NO																																									
	<table><tr><th>对应设备型号</th><th> 开机/关机</th><th> 亮度+/-</th><th> 速度+/-</th><th> 模式+/-</th><th> 触摸色环</th></tr><tr><td>DIM</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> NO</td></tr><tr><td>CCT</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>RGB</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> NO</td></tr><tr><td>RGBW</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> NO</td></tr><tr><td>RGBCCT</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>通断器</td><td> YES</td><td> NO</td><td> NO</td><td> NO</td><td> NO</td></tr></table>	对应设备型号	 开机/关机	 亮度+/-	 速度+/-	 模式+/-	 触摸色环	DIM	 YES	 YES	 YES	 YES	 NO	CCT	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES	RGB	 YES	 YES	 YES	 YES	 NO	RGBW	 YES	 YES	 YES	 YES	 NO	RGBCCT	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES	通断器	 YES	 NO	 NO	 NO	 NO			
对应设备型号	 开机/关机	 亮度+/-	 速度+/-	 模式+/-	 触摸色环																																									
DIM	 YES	 YES	 YES	 YES	 NO																																									
CCT	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES																																									
RGB	 YES	 YES	 YES	 YES	 NO																																									
RGBW	 YES	 YES	 YES	 YES	 NO																																									
RGBCCT	 YES	 YES	 YES	 YES	 YES																																									
通断器	 YES	 NO	 NO	 NO	 NO																																									
	<table><tr><th>对应设备型号</th><th> 开机/关机</th><th> W</th><th> 亮度/速度+/-</th><th> 音乐+/-</th><th> 模式+/-</th><th> 触摸色环</th></tr><tr><td>DIM</td><td> YES</td><td>白光</td><td rowspan="5">静态调亮度 动态调速度</td><td> YES</td><td> YES</td><td> NO</td></tr><tr><td>CCT</td><td> YES</td><td>白光 (C)</td><td> YES</td><td> YES</td><td> NO</td></tr><tr><td>RGB</td><td> YES</td><td>RGB混合白光</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>RGBW</td><td> YES</td><td>白光 (W)</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>RGBCCT</td><td> YES</td><td>白光 (C)</td><td> YES</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>通断器</td><td> YES</td><td> NO</td><td> NO</td><td> NO</td><td> NO</td><td> NO</td></tr></table>	对应设备型号	 开机/关机	 W	 亮度/速度+/-	 音乐+/-	 模式+/-	 触摸色环	DIM	 YES	白光	静态调亮度 动态调速度	 YES	 YES	 NO	CCT	 YES	白光 (C)	 YES	 YES	 NO	RGB	 YES	RGB混合白光	 YES	 YES	 YES	RGBW	 YES	白光 (W)	 YES	 YES	 YES	RGBCCT	 YES	白光 (C)	 YES	 YES	 YES	通断器	 YES	 NO	 NO	 NO	 NO	 NO
对应设备型号	 开机/关机	 W	 亮度/速度+/-	 音乐+/-	 模式+/-	 触摸色环																																								
DIM	 YES	白光	静态调亮度 动态调速度	 YES	 YES	 NO																																								
CCT	 YES	白光 (C)		 YES	 YES	 NO																																								
RGB	 YES	RGB混合白光		 YES	 YES	 YES																																								
RGBW	 YES	白光 (W)		 YES	 YES	 YES																																								
RGBCCT	 YES	白光 (C)		 YES	 YES	 YES																																								
通断器	 YES	 NO	 NO	 NO	 NO	 NO																																								
	<table><tr><th>对应设备型号</th><th> 开机/关机</th><th> 亮度/速度+/-</th><th> CCT</th><th> CCT 开启/关闭</th><th> 模式+/-</th><th> 触摸色环</th></tr><tr><td>DIM</td><td> YES</td><td rowspan="5">静态调亮度 动态调速度</td><td>白光</td><td>白光</td><td> YES</td><td> NO</td></tr><tr><td>CCT</td><td> YES</td><td>白光/暖白/中性光 (三色切换)</td><td>RGB 开启 CCT 关闭</td><td> YES</td><td> NO</td></tr><tr><td>RGB</td><td> YES</td><td>RGB混合白光</td><td>RGB混合白光</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>RGBW</td><td> YES</td><td>白光 (W)</td><td>白光 (W)</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>RGBCCT</td><td> YES</td><td>白光/暖白/中性光 (三色切换)</td><td>RGB 开启 CCT 关闭</td><td> YES</td><td> YES</td></tr><tr><td>通断器</td><td> YES</td><td> NO</td><td> NO</td><td> NO</td><td> NO</td><td> NO</td></tr></table>	对应设备型号	 开机/关机	 亮度/速度+/-	 CCT	 CCT 开启/关闭	 模式+/-	 触摸色环	DIM	 YES	静态调亮度 动态调速度	白光	白光	 YES	 NO	CCT	 YES	白光/暖白/中性光 (三色切换)	RGB 开启 CCT 关闭	 YES	 NO	RGB	 YES	RGB混合白光	RGB混合白光	 YES	 YES	RGBW	 YES	白光 (W)	白光 (W)	 YES	 YES	RGBCCT	 YES	白光/暖白/中性光 (三色切换)	RGB 开启 CCT 关闭	 YES	 YES	通断器	 YES	 NO	 NO	 NO	 NO	 NO
对应设备型号	 开机/关机	 亮度/速度+/-	 CCT	 CCT 开启/关闭	 模式+/-	 触摸色环																																								
DIM	 YES	静态调亮度 动态调速度	白光	白光	 YES	 NO																																								
CCT	 YES		白光/暖白/中性光 (三色切换)	RGB 开启 CCT 关闭	 YES	 NO																																								
RGB	 YES		RGB混合白光	RGB混合白光	 YES	 YES																																								
RGBW	 YES		白光 (W)	白光 (W)	 YES	 YES																																								
RGBCCT	 YES		白光/暖白/中性光 (三色切换)	RGB 开启 CCT 关闭	 YES	 YES																																								
通断器	 YES	 NO	 NO	 NO	 NO	 NO																																								

注意事项

1. 这个遥控器是精密电子产品，请勿长时间在潮湿和高温环境中使用。不使用时，请取出电池并妥善存放。
2. 请勿在大面积金属环境或附近有强电磁波的环境中使用遥控器，否则会严重影响控制距离。

遥控器对码和清除对码说明



配对操作:按住控制器上的SET按钮并保持3秒(PIC1)。在指示灯/光带快速闪烁后松开按钮，接着按下遥控器上的ON(MR303 ON/OFF)按钮(PIC2)以完成配对过程。

清除配对:长按SET按钮并保持10秒(PIC1)。指示灯/光带会快速闪烁——慢速闪烁——熄灭——再次亮起，表明已成功重置且所有配对遥控器和APP数据均已清除。

MESH 连接示意图

